




REGOLAMENTO ACCESSI

IMPIANTO DI RECUPERO E COMPOSTAGGIO RIFIUTI

VIA VALLE 21, FOSSOLI DI CARPI (MO).

<i>Data</i>	<i>Rev.</i>	<i>Descrizione delle modifiche</i>	<i>Redatto da</i>	<i>Approvato da</i>	<i>Autorizzato da</i>
04/01/2013	0	Prima emissione			
08/02/2019	1	Aggiornamento			
02/05/2019	2	Aggiornamento trasferenza vetro			
12/12/2022	3	Aggiornamento R13 legno			
24/02/2023	4	Aggiornamento pag.6	<i>Add. Ufficio Tecnico sicurezza</i> <i>Ing. Benatti Alessandro</i> 	<i>Resp. Sistema di Gestione Ambientale</i> <i>Dott.ssa Antonella Capruzzi</i> 	<i>Responsabile Impianti di Compostaggio</i> <i>Ing. Andrea Mazzon</i> 

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. FIGURE COINVOLTE
3. NORME GENERALI
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
5. GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN PANNE

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente fascicolo ha lo scopo di regolare l'accesso, il transito e l'uscita dei mezzi; le modalità di carico e scarico dei rifiuti; le modalità di gestione dei mezzi in panne all'interno dell'impianto di compostaggio di Fossoli. Per le operazioni non previste dal presente regolamento e per ogni eventualità, rivolgersi al personale dell'impianto.

2. Figure coinvolte

- Personale operativo Aimag dell'impianto;
- Conferitori di rifiuti ;
- Appaltatori impegnati in attività presso l'impianto;
- Visitatori (anche personale Aimag appartenente ad altri reparti);

3. Norme generali

VISITATORI E APPALTATORI PRIMA DI ACCEDERE ALL'AREA IMPIANTISTICA DOVRANNO PRESENTARSI ALL'UFFICIO ACCETTAZIONE E ATTENDE L'ARRIVO DEL PERSONALE AIMAG DI RIFERIMENTO.	
E' vietato accedere all'impianto se non espressamente autorizzati dal personale AIMAG.	
Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti: scarpe antinfortunistiche e indumenti ad alta visibilità	 
Rispettare il divieto di fumo, utilizzo di fiamme libere e di consumo di cibi e bevande	  
Rispettare la segnaletica verticale e orizzontale presente	  
Rispettare il limite di velocità di 15 km/h posto su tutto l'impianto	
Verificare il senso di circolazione indicato in planimetria, prestando attenzione alle zone con circolazione a DOPPIO SENSO DI MARCIA	
Prestare la massima attenzione alle MACCHINE OPERATRICI in movimento e/o in lavorazione sui piazzali. NON AVVICINARSI ALLE MACCHINE	
E' vietato l'accesso all'impianto a mezzi in sovraccarico.	
Gli autisti che rilevano al momento dell'operazione di pesatura il sovraccarico del proprio mezzo sono OBBLIGATI a comunicarlo e attendere le indicazioni del personale dell'impianto.	

4. Descrizione delle attività

4.1. Automezzi in ingresso per attività di carico e scarico.

Tutti i mezzi che accedono con lo scopo di conferire e/o ritirare rifiuti o ammendante **A.C.M. e A.C.V.** devono essere pesati rispettando la seguente procedura:

1. Attendere il turno di pesatura in corrispondenza del segnale STOP:
 - a. Dare precedenza ai mezzi in discesa dalla rampa;
 - b. Dare precedenza agli automezzi in uscita;
2. Posizionare l'automezzo sulla pesa, spegnere il motore, recarsi presso l'ufficio pesa accettazione indossando i D.P.I..
3. Consegnare all'addetto accettazione la documentazione necessaria e fornire, se richiesti, dettagli in merito al materiale trasportato o da prelevare, per permettere all' addetto di identificare la destinazione del mezzo.
4. Spostare il mezzo solo dopo aver ricevuto indicazioni dall'addetto all' accettazione sulla destinazione assegnata.
5. Eventuale personale presente in cabina, non impegnato nelle operazioni di carico/scarico, potrà scendere dal mezzo sostando in area ristoro.

E' VIETATO accedere ad aree dell'impianto se non espressamente autorizzati.

E' VIETATO L'ACCESSO A TUTTI GLI AUTOMEZZI IN SOVRACCARICO.

**L'AUTISTA DEL MEZZO IN SOVRACCARICO DOVRA' ATTENDERE INDICAZIONI DAL
PERSONALE DELL'IMPIANTO.**

4.2. Automezzi in uscita per attività di carico e scarico.

Tutti i mezzi in uscita devono essere pesati (salvo deroghe autorizzate).

L'autista dovrà:

1. Attendere il turno di pesatura in corrispondenza del segnale STOP.
2. Posizionare l'automezzo sulla pesa, spegnere il motore, recarsi presso l'ufficio pesa accettazione indossando i D.P.I..
3. Ritirare il documento di pesatura.

4.3. Scarico agroindustriali e Frazione Organica Rifiuto Urbano (FORSU)

Regole generali di scarico

- Procedere verso i **biotunnel lato Nord o Sud o verso il digestore anaerobico, secondo le indicazioni ricevute in pesa.**
- provvedere allo scarico dei percolati nella zona del lavaggio prima di accedere alle rampe di scarico (Fig.1 zona azzurra).
- Eventuali operazioni di scarraggio e/o scopertura/copertura cassoni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza.

E' severamente vietato salire in piedi su cassoni e rimorchi: utilizzare le apposite scale presenti sull'impianto.

- L'accesso ad ognuna delle rampe di scarico (fig.1 zona rossa) è consentito ad un solo mezzo per volta; qualora la rampa di scarico fosse impegnata è necessario sostare nei pressi del biotunnel senza intralciare la viabilità interna.
- L'accesso alla rampa di scarico (fig.1 zona gialla) è consentito ad un solo mezzo per volta; qualora la rampa di scarico fosse impegnata è necessario sostare nei pressi della rampa senza intralciare la viabilità interna.


Procedura di scarico

1. Portare in retromarcia il mezzo avvicinandosi lentamente al cordolo fermaruote che delimita la buca (il portone ad impacchettamento si apre automaticamente).
2. Frenare il mezzo e azionare i comandi per lo scarico dei rifiuti seguendo eventuali indicazioni fornite da personale interno che assiste allo scarico o dall'operatore su pala gommata presente all'interno del biotunnel.

E' severamente vietato sporgersi sulla buca di ricevimento e/o salire sul cordolo fermaruote (PERICOLO DI CADUTA).

4. Terminato lo scarico, avanzare di alcuni metri e provvedere alla pulizia della rampa utilizzando l'apertura presente sul cordolo fermaruote.
5. Ritornare all'area di lavaggio per lavare retro del cassone, pneumatici, targa, barra e fanali posteriori **NON LAVARE L'AUTOMEZZO**
6. Pulire l'area di lavaggio, tornare alla pesa.

Figura 1



4.4. Scarico rifiuti ligneocellulosici (200201-191207) e legno da C.D.R.(200138)

Regole generali di scarico

- **Lo scarico è consentito ad un massimo di due mezzi contemporaneamente.**
- Procedere lentamente fino all'area dedicata :
 - ai rifiuti ligneocellulosici 200201-191207(Figura 2 area azzurra);
 - ai rifiuti di legno da C.D.R. 200138 (Figura 2 area rossa);
- Iniziare le operazioni di scarico.
- Prestare particolare attenzione alla cartellonistica verticale di segnalazione dell'eventuale presenza di mezzi/attrezzature di triturazione in funzione ed il conseguente divieto di accesso all'area interessata da tali attività.



Eventuali operazioni di scarraggio e/o scopertura/copertura cassoni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza.

E' severamente vietato salire in piedi su cassoni e rimorchi: utilizzare le apposite scale presenti sull'impianto.

- Terminato lo scarico, rispettando le precedenza di transito e la viabilità interna, ritornare sulla pesa.




Figura 2

4.5. Scarico frazione umida da selezione meccanica

Regole generali di scarico

- Lo scarico è consentito esclusivamente in presenza di personale interno che viene avvertito dall'ufficio pesa dell'arrivo del mezzo.
- Procedere lentamente fino all'area (figura 3 area verde) indicata e posizionarsi per lo scarico del materiale, seguendo le indicazioni del personale addetto.

Eventuali operazioni di scarraggio e/o scopertura/copertura cassoni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza.

È severamente vietato salire in piedi su cassoni e rimorchi: utilizzare le apposite scale presenti sull'impianto.

- Terminato lo scarico, rispettando le precedenza di transito e la viabilità interna, ritornare sulla pesa.

Figura 3




4.6. Carico rifiuti in deposito temporaneo

Regole di carico

- Il carico è consentito esclusivamente **in presenza di personale interno** che viene avvertito dall'ufficio pesa dell'arrivo del mezzo.
- Procedere lentamente fino all'area indicata (figura 4: zona gialla oli e rifiuti pericolosi/non pericolosi, zona rossa rifiuti ferrosi) e posizionarsi per il carico del materiale, seguendo le indicazioni del personale addetto.
- Eventuali operazioni di scarraggio e/o scopertura/copertura cassoni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza.
- **È severamente vietato salire in piedi su cassoni e rimorchi: utilizzare le apposite scale presenti sull'impianto.**
- Terminato il carico, rispettando le precedenza di transito e la viabilità interna, ritornare sulla pesa.

Figura 4



4.7. Carico ACM e ACV e/o legno triturato

Regole di carico

- Le operazioni di carico dei materiali/rifiuti in uscita dall' impianto vengono **effettuate da personale interno**, avvertito dall' ufficio pesa dell' arrivo del mezzo.
- Procedere lentamente fino all'area indicata e posizionarsi per il carico del materiale, seguendo le indicazioni del personale addetto (fig.5 : area rossa ACM/ACV , area gialla legno)

Eventuali operazioni di scarraggio e/o scopertura/copertura cassoni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza.

È severamente vietato salire in piedi su cassoni e rimorchi: utilizzare le apposite scale presenti sull'impianto.

- Terminato il carico, rispettando le precedenza di transito e la viabilità interna, ritornare sulla pesa




Figura 5

4.8. Carico e scarico vetro nell'impianto di trasferimento

Regole di scarico e carico

- Lo scarico ed il carico è consentito esclusivamente **in presenza di personale interno** che viene avvertito dall'ufficio pesa dell'arrivo del mezzo.
- Procedere lentamente fino all'area indicata (figura 6: zona verde, area trasferimento vetro) e posizionarsi per lo scarico o il carico del materiale, seguendo le indicazioni del personale addetto.
- Eventuali operazioni di scopertura o copertura di cassoni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza.
- **È severamente vietato salire in piedi su cassoni e rimorchi: utilizzare le apposite scale presenti sull'impianto.**
- **Durante le operazioni di carico attendere nella cabina del mezzo.**
- Terminato il carico, rispettando le precedenza di transito e la viabilità interna, ritornare sulla pesa.

Figura 6



4.9. Carico e scarico rifiuti tessili nell'area di trasferimento

Regole di scarico e carico

- Lo scarico ed il carico è consentito esclusivamente **in presenza di personale interno** che viene avvertito dall'ufficio pesa dell'arrivo del mezzo.
- Procedere lentamente fino all'area indicata (figura 6: zona arancio) e posizionarsi per lo scarico o il carico del materiale, seguendo le indicazioni del personale addetto.
- Eventuali operazioni di scopertura o copertura di cassoni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza.
- **È severamente vietato salire in piedi su cassoni e rimorchi: utilizzare le apposite scale presenti sull'impianto.**
- Terminato il carico, rispettando le precedenza di transito e la viabilità interna, ritornare sulla pesa.

5. GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN PANNE

Nel caso in cui un automezzo manifesti un guasto durante le proprie attività all' interno dell'impianto, verranno adottate le seguenti modalità operative:

- **se l'automezzo è in grado di muoversi** o, a discrezione del personale AIMAG responsabile per l'attività (es. in funzione della situazione del carico) il mezzo viene accompagnato fuori dal cancello o in un'apposita area delimitata in modo tale che le operazioni di riparazione non interferiscano con le attività dell'impianto.
- **se l'automezzo non è in grado di muoversi**, l'autista del mezzo delimita l'area di lavoro con le transenne e attende istruzioni da parte del personale Aimag, rimanendo in cabina o all'interno dell' area transennata;
Transenne e cartellonistica da utilizzare verranno fornite dal personale dell'impianto.
- **In caso sia necessario l'intervento di personale esterno per la riparazione**, il gestore del mezzo dovrà fornire gli estremi che ne consentano l'identificazione presso l'ufficio accettazione.

L'ingresso dovrà essere autorizzato dal Responsabile di produzione e rispettare le regole di ingresso dell'impianto.

NON sarà autorizzato l'ingresso di personale senza i d.p.i. previsti.

- il personale AIMAG fornirà su richiesta una scala a castiglia per accedere in sicurezza ad eventuali lavorazioni in quota.

